



Synchronisation

Télécommande GAVIOTA



Contenu

- 1 télécommande
- 1 Capot
- 1 support mural
- 1 pile Lithium ref:2450

Programmation de la télécommande

- 1) Brancher le store “clac clac”.
- 2) Débrancher le store.
- 3) Rester appuyé sur P2 de la télécommande et insérer la pile.
- 4) En restant appuyé sur P2, brancher le store puis lacher P2.
- 5) Appuyer 2 fois sur P2.
- 6.1) Si le moteur est à droite vu de face, rester appuyé sur le bouton Descente 5s.
- 6.2) Si le moteur est à gauche vue de face, rester appuyé sur le bouton Montée 5s.

 Télécommande Programmée 

Emplacement du bouton P2 de la télécommande



Emplacement de la Pile

Bouton P2